

*Front-of-House  
Rehearser*

*Pietango.com*

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

**-20 dB** **-20 dB** **-20 dB** **-20 dB** **-20 dB** **-20 dB**

**+ 48v** **+ 48v** **+ 48v** **+ 48v** **+ 48v** **+ 48v**

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

**1 2** **1 2** **1 2** **1 2** **1 2** **1 2**

**3 4** **3 4** **3 4** **3 4** **3 4** **3 4**

**1 2 3 4**

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L R**

Send Channel 3  
directly to  
Front-of-House.

+10  
+6  
0  
-6  
-10  
-20  
-50  
-80  
∞

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

Channel 2 can't be heard at all !

*Answer to Previous:  
Press Channel 3  
Assign button L-R.*

1 2 3 4

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L R**

+10 +6 0 -6 -10 -20 -50 -80 ∞

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE

L - R **L - R** L - R L - R **L - R** L - R

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 **3 4** 3 4 3 4 3 4

**1** **2** **3** **4**

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L** **R**

We cant hear Subgroup 4 in Front-of-House.

*Answer to Previous:  
The Gain on Channel 2 was turned down.*

+10  
+6  
0  
-6  
-10  
-20  
-50  
-80  
∞

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

**1** **2** **3** **4**

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L** **R**

Why can't I hear Channel 5?

Answer to Previous:  
Press Subgroup 4  
Assign button L-R.

+10  
+6  
0  
-6  
-10  
-20  
-50  
-80  
∞

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

**1** **2** **3** **4**

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L** **R**

+10  
+6  
0  
-6  
-10  
-20  
-50  
-80  
∞

The Condenser microphone on Channel 6 isn't going.

*Answer to Previous:  
The -20dB Pad was pressed down on Channel 5.*

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

**-20 dB** **-20 dB** **-20 dB** **-20 dB** **-20 dB** **-20 dB**

**+ 48v** **+ 48v** **+ 48v** **+ 48v** **+ 48v** **+ 48v**

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

**1 2** **1 2** **1 2** **1 2** **1 2** **1 2**

**3 4** **3 4** **3 4** **3 4** **3 4** **3 4**

**1** **2** **3** **4**

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L** **R**

Subgroup 4 is not in the Front-of-House.

*Answer to Previous:  
The phantom +48v was up on Channel 6.*

+10  
+6  
0  
-6  
-10  
-20  
-50  
-80  
∞

1 2 3 4 5 6

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

**1** **2** **3** **4**

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L** **R**

Send Channel 6 to Subgroup 2.

*Answer to Previous:  
Subgroup 4 fader was down.*

+10 +6 0 -6 -10 -20 -50 -80 ∞



**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

**1** **2** **1** **2** **1** **2**

**3** **4** **3** **4** **3** **4**

**1** **2** **3** **4**

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L** **R**

We cant hear Channel 3.

Answer to Previous:  
Press Channel 6  
Assign button 2.

+10  
+6  
0  
-6  
-10  
-20  
-50  
-80  
∞

1 2 3 4 5 6

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

**3** 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

Subgroup 3 is not coming through.

*Answer to Previous: Channel 3 mute was pressed.*

1 2 3 4

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L R**

+10 +6 0 -6 -10 -20 -50 -80 ∞

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE

L - R L - R L - R **L - R** **L - R** L - R L - R

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

Channel 5 is too loud in the fold-back !

Answer to Previous: Subgroup 3 fader was down.

1 2 3 4

L R L R L R L R

L R

+10 +6 0 -6 -10 -20 -50 -80 ∞

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

**1** **2** **3** **4**

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L** **R**

Why cant we hear Channel 1 ?

Answer to Previous:  
Turn down Channel 5 aux 1.

+10  
+6  
0  
-6  
-10  
-20  
-50  
-80  
∞

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

**1** **2** **3** **4**

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L** **R**

+10 +6 0 -6 -10 -20 -50 -80 ∞

Why can't I hear Channel 4?  
It isn't a Condenser microphone!

*Answer to Previous:  
The Gain on Channel 1 was turned down.*

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

**1 2** **1 2** **1 2** **1 2** **1 2** **1 2**

**3 4** **3 4** **3 4** **3 4** **3 4** **3 4**

**1** **2** **3** **4**

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L R**

Channel 6 isn't coming through.

Answer to Previous:  
Channel 4 fader was down.

+10  
+6  
0  
-6  
-10  
-20  
-50  
-80  
∞

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

1 2 3 4

**L R L R L R L R**

**L R**

Send Channel 2 to Subgroup 3.

Answer to Previous:  
Channel 6 Mute was pressed.

+10 +6 0 -6 -10 -20 -50 -80 ∞

1 2 3 4 5 6

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

1 2 3 4

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L** **R**

Please send more Channel 3 to the fold-back!

Answer to Previous:  
Press Channel 2  
Assign button 3.

+10  
+6  
0  
-6  
-10  
-20  
-50  
-80  
∞



**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

**1** **2** **3** **4**

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L** **R**

Send Channel 5 directly to Front-of-House.

Answer to Previous:  
Turn up the aux 1 on Channel 3.

+10  
+6  
0  
-6  
-10  
-20  
-50  
-80  
∞

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE

L - R L - R L - R **L - R** L - R L - R

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

**1** **2** **3** **4**

L R L R L R L R

L R

Channel 6 is too loud in the fold-back !

Answer to Previous:  
Press Channel 5  
Assign button L-R.

+10  
+6  
0  
-6  
-10  
-20  
-50  
-80  
∞

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE

L - R L - R L - R L - R L - R L - R

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

I cant get any volume from Channel 4, even with maximum Gain.

*Answer to Previous:  
Turn down Channel 6 aux 1.*

1 2 3 4

L R L R L R L R

L R

+10 +6 0 -6 -10 -20 -50 -80 ∞

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

**1** **2** **3** **4**

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L** **R**

I cant hear Channel 6. What has happened?

*Answer to Previous:  
The -20dB Pad was pressed down on Channel 4.*

+10  
+6  
0  
-6  
-10  
-20  
-50  
-80  
∞

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

**MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE** **MUTE**

**L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R** **L - R**

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

**3** 4 **3** 4 3 4 3 4 3 4 3 4

Sub group 3 can only be heard in the Right Loudspeaker.

*Answer to Previous: Channel 6 fader was down.*

**1** **2** **3** **4**

**L R** **L R** **L R** **L R**

**L** **R**

+10 +6 0 -6 -10 -20 -50 -80 ∞

1 2 3 4 5 6

**GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN** **GAIN**

-20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB -20 dB

+ 48v + 48v + 48v + 48v + 48v + 48v

**AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1** **AUX 1**

**PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN** **PAN**

MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE

L - R L - R L - R L - R L - R L - R

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

*Answer to Previous:  
Sub group 3 was  
panned hard right.*

1 2 3 4

L R L R L R L R

L R

+10 +6 0 -6 -10 -20 -50 -80 ∞